

パソコンに電源を入れるときのご注意

初回起動時のご注意

初めてパソコンの電源を入れるときは、必ず添付のマニュアル『**準備と設定**』をご覧ください。別売の周辺機器はまだ接続しないでください。セットアップが正常に終了できないことがあります。



主電源 (Main Power) スイッチを押して、主電源 (Main Power) ランプがオレンジ色から青に点灯 (通常 2～3 分かかります) した後、PC 電源 (PC Power) スイッチを押すと、数分後に「Windows のセットアップ」画面 (右画面) ¹ が表示されます。その間、一時的に (約 1～3 分程度) 画面表示が真っ暗な状態が続くことがあります。これは故障ではありませんので、**絶対に電源を切らないでください。**

また、セットアップ完了までには、約 30～60 分かかります。その間にも自動的に再起動したり、真っ暗な状態が続くことがあります。電源を切ったりせずに、そのままお待ちください。

最終的に「ウェルカムセンター」画面 (右画面) ¹ が表示されます。これでセットアップは完了です。次回からは PC 電源 (PC Power) スイッチを押して、Windows を起動すると、1～2 分後にはいつもこの画面が表示されるようになります。



- 1: 表示される画面は、若干イメージが異なることがあります。

通常の起動時のご注意

PC 電源 (PC Power) スイッチを押して Windows を起動したり、再起動した直後は、デスクトップ画面が表示された後も、**CD/ハードディスクアクセス (Disk) ランプが点滅しなくなるまで何もせずお待ちください** ²。長い場合で 5 分程度 (通常は長い場合でも 2 分程度) になります。

- 2: CD/ハードディスクアクセス (Disk) ランプが点滅している間は Windows が起動中です。無理に電源を切ったり、アプリケーションを起動したりすると、動作が不安定になったり、処理が重複して予期せぬエラーが発生することがあります。

Windows (システム) をシャットダウンする場合は、添付のマニュアル『準備と設定』をご覧の上、「スタート」メニューからシャットダウンしてください。

853-810913-034-A



810913034A

再セットアップについて

本機では、パソコンをご購入時の状態に戻す方法としてハードディスクから再セットアップする方法を採用しています。この方法は、下記の再セットアップディスクから再セットアップする方法より手順も簡単で比較的短時間で再セットアップができます。

パソコンをご購入時の状態に戻す方法として、ご自分で作成した再セットアップディスクから再セットアップする方法もあります。

この方法は、お客様が市販の DVD-R / DVD+R 媒体または CD-R 媒体をご用意し、それを使って再セットアップディスクを作成した上で、その再セットアップディスクで再セットアップする方法です。

また、作成済みの再セットアップディスクの販売もしています。再セットアップの方法や再セットアップディスクの作成、購入先については添付のマニュアル『パソコンのトラブルを解決する本』の再セットアップに関する項目をご覧ください。

再セットアップおよび再セットアップディスク作成時の注意

- ・ 別売の周辺機器(メモリーカード、プリンタ、スキャナなど)をすべて取り外してマニュアル『準備と設定』の「電源を入れる前に接続しよう」で取り付けた機器のみ接続している状態にしてください。



USB/IEEE1394/7 メディア対応カードスロットにハードディスクなどを接続したりメディアをセットした状態で再セットアップをおこなうと、ハードディスクやメディアのデータが削除されることがあります。また、再セットアップが途中で止まってしまうことがあります。再セットアップが途中で止まってしまった場合は、接続されている機器がないか、メディアがセットされていないか再度確認し、それらがあった場合は、機器を取り外したり、メディアを取り出してください(再セットアップが続行されます)。

- ・ 電話回線ケーブルや LAN ケーブルがつながっている場合は取り外してください。ワイヤレス LAN がある場合はオフにしてください。
- ・ LuiStation の初期化(購入時の状態に戻す)方法については、『パソコンのトラブルを解決する本』を参照してください。

もしものときに備えて

本機には、再セットアップディスクは付属していません。ハードディスクが故障したりハードディスク内にある再セットアップ用データを消去した場合、ハードディスクから再セットアップすることができなくなります。

そのような場合に備え、再セットアップディスク³を作成しておくことをお勧めします。

3: 再セットアップディスクは、ご購入時の製品構成以外では作成できないことがあります。ご購入後、なるべく早い段階での作成をお勧めいたします。